



Securitatea utilizarii

Utilizarea masinii portative SUPERTRONIC 2000 implica precautiile urmatoare :

- firul de alimentare trebuie sa fie tot timpul debransat inaintea oricarei reparatii sau interventii
- purtati imbracaminte de protectie adevarata si evitati purtarea bijuteriilor in timpul utilizarii
- nu utilizati masina intr-un mediu umed
- nu expuneti masina la ploaie
- nu transportati masina tinind-o de cablul de alimentare
- nu debransati masina tragind de cablul de alimentare
- utilizati capete de filetat in stare buna
- bacurile tocite trebuie schimbate
- utilizati manusi de protectie
- atenteati oprirea completa a masinii inainte de inversarea sensului

Pregatirea masinii

Intrerupatorul trebuie sa fie pe pozitia OFF. Bransati masina la o priza a carei tensiune corespunde celei indicate pe placuta masinii. Utilizati numai capete de filetat de origine.

Introduceti capul de filetat prin partea frontală a deschiderii octagonale. Acesta se va pozitiona si bloca automatic, iar masina este gata de lucru.

Bratul auxiliar

Folosirea bratul auxiliar este obligatorie pentru absorbtia tensiunilor de torsiune in timpul operatiei. El poate fi utilizat inaintea sau in spatele filetelui, pentru filete stanga sau dreapta. Utilizarea sa este importanta si pentru motive de securitatea muncii.

Atentie! Una din greselile frecvente facute de operator la aceasta masina este aceea de fixare prea aproape a bratului auxiliar ce duce la agatarea capului de filetat sau a adaptorului de menghina de sustinere cu blocarea si ruperea angrenajului masinii.

Instructiuni pentru filetat

Filetarea se executa numai dupa un montaj corect, cum e cel de pe schema de pe cutie.

Fixati bratul la o distanta de 100mm(4") de capatul tevii, si blocati-l solid. Acoperiti partea de filetat a tevii cu spray (ulei) de filetat recomandat.

Plasati masina SUPERTRONIC 2000 pe teava in asa fel incit bara de ghidaj a bratului trece prin gaura de pe minerul masinii, ceea ce va impiedeca rotirea masinii in jurul tevii.

Dupa ce ati selectat dreapta/stinga, apasati pe interrupatorul de pornire. Masina porneste. Apasati capul de filetat pe teava. Dupa cteva rotatii bacurile se vor agata pentru a incepe filetatul. Dupa ce ati atins lungimea dorita a filetelui, lasati piedica de oprire si lasati masina sa se opreasca de tot.

Selectionati cu intrerupatorul S/D pozitia contrara celei de filetat si puneti in functiune masina care va degaja capul de filetat.

Utilizati ulei de filetat (potrivit) din abundenta in timpul filetarii.

Intretinere

Faceti un control periodic al carbunilor si schimbati-i daca este necesar; pentru aceasta operatie scoateti cele doua capace ale motorului; utilizati numai carbuni de origine; dupa schimbare lasati masina sa mearga 10 min. in gol.

Controlati periodic starea cablului de alimentare.

Curatati periodic dupa 100 ore de utilizare: intrarile si iesirile aerului la motor, suporturile carbunilor si starea rotorului; aceasta curatire trebuie facuta uscat cu aer comprimat. Partea reductoare a masinii are nevoie de intretinere, in sensul ca la fiecare aproximativ 500 ore de functionare este necesara curatirea si inlocuirea vaselinei; Pentru o folosire normala a masinii aceasta revine la fiecare 6 luni.

Reparatii

Masina trebuie debransata inainte de orice interventie.

Reparatiile nu pot fi efectuate decit in ateliere agreate.

Garantie

Masina SUPERTRONIC 2000 este garantata pe o perioada de 12 luni de la data cumpararii pentru defecte de fabricatie sau de material.

Garantia nu acopera defectele cauzate de o utilizare defectoasa a masinii sau uzura normala. In cazul demontarii masinii de catre client sau a utilizarii de carbuni necorespunzatori, garantia se pierde.

Defecte posibile

DEFECT	CAUZA
Filetaj defectos	<ul style="list-style-type: none">- bacuri de filetat tocite (uzate)- ungere slaba sau defectoasa (ulei nepotrivit)
Masina nu avanseaza usor	<ul style="list-style-type: none">- carbuni uzati- bacuri tocite- neutilizarea capetelor originale- lipsa lubrifierii- teava decalibrata- neutilizarea capetelor originale
Capul de filetat nu intra in deschiderea octogonală	
Bratul se roteste	<ul style="list-style-type: none">- stringerea bratului pe teava este insuficienta- dintii de fixare ai bratului sunt tociti sau murdari
Masina nu porneste	<ul style="list-style-type: none">- lipsa curent- cablu de alimentare defect- carbuni terminati
Levierul de comutare blocat	<ul style="list-style-type: none">- deplasati usor masina in sus si in jos